

# USER MANUAL

## ETA 901.001



**ETERNA**


SINCE 1856

Contessa - Quartz  
Eterna Minx

## TABLE OF CONTENTS

- 3 Contessa - Quartz  
Eterna Minx
- 6 Important Advice

# 1. DISPLAY – FUNCTIONS



- 1 Hour hand
- 2 Minute hand
- 3 Setting crown

## 2. WINDING – SETTINGS

### 2.1 GENERAL POINTS

Your watch offers one waterproofness assured until 50 m (5 bar) of depth. It is equipped with an electronic quartz movement providing extreme accuracy and reliability. It is powered by a battery, and so does not need to be wound. The battery life is approximately two years under normal

conditions of use. The rapid date correction and time-setting operations on your watch are performed by means of the 2-position crown **3**:

- A** Rest position
- B** Time-setting position

### NOTES

Once the setting is complete, always push the crown back in against the case to safeguard the watch's water resistance. Never operate the crown underwater or when it is still wet.

## 2.2 SETTING THE TIME

### CROWN 3 PULLED OUT TO POSITION B

To set the time, pull the crown **3** out one notch to position **B**. Turn the crown clockwise or anti-clockwise to position the hands to the desired time. Once the setting is complete, push the crown back in against the case to the rest position **A**. The hands will restart.

## IMPORTANT ADVICE

### **WATER RESISTANCE**

The waterproofness of your watch is assured according to specification quoted in the paragraph 2.1 majorities. Nevertheless, it is important to understand that repeated handling of the case, ageing of the sealing components and high temperature variations (e.g. from hot sun to cold water) may get the better of the most water-resistant case.

Since water and moisture infiltration may lead to costly repairs, you are strongly advised to have your watch's water resistance checked regularly by an Eterna authorised retailer or an approved Eterna general agent.

## CARE AND MAINTENANCE

Your watch was manufactured with the utmost care. Observing the recommendations below will help preserve its rate accuracy and as-new appearance for as long as possible.

If your watch is equipped with a leather strap, we recommend avoiding any contact with water, to optimise the leather's longevity. We also recommend cleaning your watch regularly using a damp soft cloth. After bathing in seawater, rinse the watch in fresh water and leave it to dry out completely.

Avoid leaving your watch in places exposed to high variations in temperature or humidity, extreme temperatures, bright sunlight or strong magnetic fields. Avoid direct contact with solvents, detergents, perfumes, cosmetics, etc. They may damage the wristlet, case or gaskets. Avoid thermal shocks, or impacts: they could damage your watch. In case of violent impact, please have your watch checked by an Eterna authorised retailer or an approved Eterna general agent.

## SERVICING

It is advisable to have your watch overhauled and fully cleaned at least once every 4 years, and in particular to have the movement overhauled, since its operation may be disrupted due to ageing of the oil and grease.

To ensure irreproachable maintenance service and safeguard the warranty validity, always entrust your watch to an Eterna authorised retailer or an approved Eterna general agent.

For any questions, please contact your Eterna authorised retailer or the Eterna general agent for your country. You can find the addresses and a host of information on our website: [www.eterna.com](http://www.eterna.com)

## END-OF-LIFE COLLECTION AND TREATMENT OF QUARTZ WATCHES\*




This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste. It must be taken to an approved collection point. By following this procedure, you will contribute to protecting the environment and human health. Recycling of materials helps conserve natural resources.

\* applicable in European Community member countries, and in countries with comparable legislation.

# INHALTSVERZEICHNIS

- 11 Contessa - Quartz  
Eterna Minx
- 14 Wichtige Hinweise

# 1. ANZEIGEN – FUNKTIONEN



- 1 Stundenzeiger
- 2 Minutenzeiger
- 3 Einstellkrone

## 2. AUFZUG – EINSTELLUNGEN

### 2.1. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Ihre Uhr bietet eine Wasserdichte die bis zu 150 M versichert ist (5 Bar). Sie ist mit einem elektronischen Quarzwerk ausgestattet, dass extreme Präzision und Zuverlässigkeit bietet. Es wird durch eine Batterie mit Energie versorgt und muss deshalb nicht aufgezogen werden. Die Lebensdauer der Batterie beträgt unter normalen Verwendungsbedingungen ungefähr zwei Jahre. Die Datumsschnellkorrektur und die Zeiteinstellung der Uhr erfolgen über die Krone **3** mit 2 Stellungen:

- A** Ruhestellung
- B** Stellung für die Uhrzeiteinstellung

### BEMERKUNGEN

Stossen Sie nach beendeter Einstellung die Krone immer gegen das Gehäuse zurück, damit die Wasserdichtigkeit der Uhr gewährleistet ist. Betätigen Sie niemals die Krone unter Wasser oder wenn sie noch feucht ist.

## 2.2 ZEITEINSTELLUNG

### KRONE 3 IN DIE STELLUNG B HERAUSGEZOGEN

Um die Zeit einzustellen, ziehen Sie die Krone **3** um eine Stufe in die Stellung **B** heraus. Drehen Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Uhrzeit angezeigt wird. Drücken Sie nach erfolgter Einstellung die Krone wieder gegen das Gehäuse in die Ruhelage **A**. Die Zeiger laufen weiter.

## WICHTIGE HINWEISE

### WASSERDICHTIGKEIT

Die Dichtheit Ihrer Uhr ist nach Spezifikation, im Absatz 2.1 Allgemeinheiten zitiert. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass Manipulationen am Gehäuse, Alterungsprozesse beim Dichtungsmaterial sowie starke Temperaturschwankungen (z. B. von der prallen Sonne ins kalte Wasser) selbst dem dichtesten Gehäuse zusetzen.

Wasser kann eindringen und zu kostspieligen Reparaturen führen. Deshalb empfehlen wir Ihnen dringend, Ihre Armbanduhr regelmässig durch ein Eterna Fachgeschäft oder eine Eterna Generalvertretung auf ihre Wasserdichtigkeit überprüfen zu lassen.

## **PFLEGE**

Ihre Uhr wurde mit grosser Sorgfalt gefertigt. Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, damit Ihre Armbanduhr möglichst lange ihre anfängliche Präzision und ihr gepflegtes Äusseres behält.

Wenn Ihre Uhr über ein Lederband verfügt, empfehlen wir, sie zugunsten der Langlebigkeit nicht mit Wasser in Berührung zu bringen. Reinigen Sie Ihre Armbanduhr auch regelmässig mit einem weichen, feuchten Lappen. Spülen Sie Ihre Uhr nach dem Baden im Meerwasser mit Süsswasser ab und lassen Sie sie vollständig trocknen.

Vermeiden Sie es, die Uhr starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder starken Magnetfeldern auszusetzen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Lösungs- und Reinigungsmitteln, Parfums, Kosmetika usw., denn dadurch könnten Armband, Gehäuse oder Dichtungen beschädigt werden. Vermeiden Sie es, Ihre Uhr Temperaturschocks und anderen Stosswirkungen auszusetzen, da sie dadurch Schaden nehmen könnte. Lassen Sie Ihre Uhr nach einer starken Stosswirkung durch ein Eterna Fachgeschäft oder eine Eterna Generalvertretung prüfen.

## **SERVICE**

Es wird empfohlen, Ihre Uhr mindestens einmal alle vier Jahre revidieren und vollständig reinigen zu lassen. Dies gilt insbesondere auch für das Uhrwerk, dessen Funktion aufgrund der Alterung der Öle und Fette beeinträchtigt werden kann.

Um einen makellosen Service sicherzustellen und die Gültigkeit der Garantie zu erhalten, wenden Sie sich immer an ein Eterna Fachgeschäft oder an eine Eterna Generalvertretung.

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Eterna Fachgeschäft oder auch an die Eterna Generalvertretung Ihres Landes. Sie finden die jeweiligen Adressen sowie weitere Informationen auf unserer Website unter: [www.eterna.com](http://www.eterna.com)

## **SAMMLUNG UND BEHANDLUNG VON QUARZUHREN NACH ENDE IHRER LEBENSDAUER\***




Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden soll. Es soll an die lokalen, autorisierten Rückgabe- und Sammelsysteme zurückgegeben werden. Durch Einhalten dieses Verfahrens leisten Sie einen Beitrag an die Umwelt und an die menschliche Gesundheit. Das Recycling dieser Stoffe hilft natürliche Ressourcen zu erhalten.

\* Gilt nur in den EU-Mitgliedstaaten und in Ländern mit entsprechender Gesetzgebung.

# TABLE DES MATIÈRES

- 19 Contessa - Quartz  
Eterna Minx
- 22 Recommandations importantes

# 1. AFFICHAGE – FONCTIONS



- 1 Aiguille des heures
- 2 Aiguille des minutes
- 3 Couronne de réglage

## 2. REMONTAGE – RÉGLAGES

### 2.1 GÉNÉRALITÉS

Votre montre offre une étanchéité assurée jusqu'à 50 m (5 bar) de profondeur. Elle est équipée d'un mouvement électronique à quartz offrant une précision et une fiabilité extrêmes. Elle est alimentée par une pile et ne nécessite donc pas de remontage. La durée de vie de la pile est de deux ans environ dans des conditions d'utilisation normales. La correction rapide de la date et la mise à l'heure de votre montre s'effectuent par l'intermédiaire de la couronne **3** qui comporte 2 positions :

**A** Position de repos

**B** Position de réglage de l'heure

### REMARQUES

Une fois le réglage effectué, repoussez toujours la couronne contre la boîte afin de préserver l'étanchéité de la montre. N'actionnez jamais la couronne sous l'eau ou lorsqu'elle est encore humide.

## 2.2 MISE À L'HEURE

### COURONNE 3 TIRÉE EN POSITION B

Pour effectuer la mise à l'heure, tirez la couronne **3** d'un cran jusqu'en position **B**. Tournez-la dans le sens horaire ou antihoraire pour positionner les aiguilles sur l'heure désirée. Une fois le réglage effectué, repoussez la couronne contre la boîte en position de repos **A**. Les aiguilles redémarrent.

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

### ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

L'étanchéité de votre montre selon les spécification citée dans le paragraphe 2.1 généralités. Il importe toutefois de tenir compte que les manipulations courantes du boîtier, le vieillissement des composants assurant l'étanchéité ainsi que de fortes variations de température (du soleil ardent à l'eau froide, par exemple), peuvent avoir raison du boîtier le plus étanche.

Les infiltrations d'eau et d'humidité pouvant occasionner de coûteuses remises en état, nous vous conseillons vivement de soumettre régulièrement votre montre à un contrôle d'étanchéité auprès d'un revendeur autorisé Eterna ou d'un agent général Eterna agréé.

## SOINS ET ENTRETIEN

Votre montre a été fabriquée avec le plus grand soin. Le respect des recommandations indiquées ci-après vous permettra de préserver sa précision de marche et son aspect de neuf aussi longtemps que possible.

Si votre montre est équipée d'un bracelet en cuir, dans un souci de durabilité de celui-ci, nous vous recommandons de lui éviter tout contact avec l'eau. Nous vous conseillons également de la nettoyer régulièrement avec un chiffon doux légèrement humide. Après une baignade dans de l'eau de mer, rincez-la à l'eau douce et laissez-la sécher complètement.

Evitez de laisser votre montre dans des endroits exposés à de fortes variations de température ou d'humidité, à des températures extrêmes, au soleil ou à des champs magnétiques intenses. Evitez le contact direct avec les solvants, les détergents, les parfums, les produits cosmétiques, etc. Ils peuvent endommager le bracelet, le boîtier ou les joints. Evitez les chocs thermiques ou autres : ils pourraient endommager votre montre. En cas de choc violent, veuillez faire contrôler votre montre par un revendeur autorisé Eterna ou un agent général Eterna agréé.

## **SERVICE**

Il est conseillé de faire réviser et nettoyer entièrement sa montre au moins une fois tous les 4 ans. Une pile épuisée doit être changée aussi vite que possible pour éviter le risque de fuite qui peut endommager le mouvement.

Pour bénéficier d'un service d'entretien irréprochable et pour que la garantie reste valable, adressez-vous toujours à un revendeur autorisé Eterna ou à un agent général Eterna agréé.

Pour toute question, veuillez contacter votre revendeur autorisé Eterna ou encore l'agent général Eterna pour votre pays. Vous trouverez des adresses et de nombreuses informations sur notre site Internet: [www.eterna.com](http://www.eterna.com)

## COLLECTE ET TRAITEMENT DES MONTRES QUARTZ EN FIN DE VIE\*



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être remis à un point de collecte agréé. En effectuant cette démarche, vous contribuerez à la protection de l'environnement et de la santé humaine. Le recyclage des matériaux permettra de conserver des ressources naturelles.

\*applicable dans les pays membres de la Communauté Européenne et dans les pays disposant d'une législation comparable.

[eterna.com](http://eterna.com)

94E5000029/1  
94E5000144